

# Пробоотборник Wile для кормов

Пробоотборник Wile обеспечивает быстрый, аккуратный и чистый отбор проб из тюков сена, сенажа, соломы и силоса.



Пробоотборный зонд длиной 51 см прочного и долговечного пробоотборника Wile изготовлен из нержавеющей стали. Термически обработанная закаленная сталь зазубренного наконечника обеспечивает эффективное режущее действие.

Пакет для пробы крепится к чаше для пробы с помощью находящейся в комплекте резиновой ленты, и проба выдавливается из пробоотборного зонда с помощью шомпола непосредственно в пакет для проб. Один 4-литровый пакет для проб вмещает около 20 проб, выдавленных из пробоотборного зонда.

Для использования пробоотборника вам понадобится работающая от аккумулятора дрель. Возможная ударная функция дрели не должна использоваться с пробоотборником.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Гарантия .....	1 год
Артикул Wile .....	7040245
Код EAN .....	6417160102590